

# FERRARI® STAMOID

## LES RÈGLES DE L'ART DU NETTOYAGE EN 8 ÉTAPES

---

- 1 - Étendez le tissu sur une surface plate.  
Humidifiez le textile à l'eau claire.  
Pulvérisez du Ferrari® Clean ou ajoutez une solution diluée de savon liquide doux.
- 2 - Laissez agir 2 à 3 mn selon le degré de salissure.
- 3 - Frottez la toile à l'aide d'une brosse souple aux bords arrondis.  
**Attention ! Pour la gamme Stamoid® SK, l'usage de toute brosse est **proscrit**. Utilisez simplement une éponge douce.**
- 4 - Rincez abondamment à l'eau claire pour enlever tous les restes de solution savonneuse. Si le produit est en contact avec d'autres matériaux, rincer immédiatement.
- 5 - En cas de fort encrassement, renouvelez l'opération.
- 6 - Répétez les opérations des points 1 à 5 sur la face envers du textile.
- 7 - Suspendez ensuite le textile Ferrari® Stamoid jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.
- 8 - Après que le textile ait parfaitement séché, vous pourrez le réinstaller pour protéger votre bateau.

